

Кодове на грешки за KMG -14,22HRDN1

LED3 DEFR	LED2 TIMER	LED1 AUTO	LED0 OPER	Пояснение
×	×	○	☆	Защита на модулт. (Module Protection)
○	×	×	☆	Защита по прегрев на компресорът. (Temp Protection of Top Compressor)
×	○	×	☆	Въздушният датчик на външното тяло е с прекъснат или на късо. (Outdoor Ambient Sensor Open or Short Circuit)
×	○	○	☆	Твърде високо или ниско напрежение. (Voltage Too High or Too Low)
○	○	○	☆	Температурния датчик е прекъснат или окъсен. (Room Sensor Open or Short Circuit)
○	○	☆	☆	Скоростта на вътрешния вентилатор е извън контрол. (Indoor Fan Speed Out of Control)
☆	×	○	☆	Грешка от сигнала за пресичане на нулата. (Zero-Cross Signal Error)
○	○	○	○	Проблем в постоянната памет. (EEPROM Error)
☆	☆	☆	☆	Защита по комуникация между вътрешно и външно тяло. (Communication Protection Between Indoor & Outdoor Units)
×	×	×	×	Не е добре позициониран роторът. (Rotor Position Error)

○—свети

×—не свети

☆—мига