

Модел	Грешки при колонни климатизатори КОБЕ					
	E1	E3	E4	E7	F1	F2
Еднофазни	Не функционира стаен температураен датчик.	Не функционира вътрешен тръбен датчик.	/	За да предотврати мотора да спре да работи, електрическият нагревател се задейства.	/	/
Трифазни	Не функционира стаен температураен датчик.	Не функционира вътрешен тръбен датчик.	Тръбен датчик на изхода на компресора	/	Защита на фазите или разменени фази (3 фази: 380~415V/50Hz)	Защита по прегряване на компресора

Вероятни повреди:

E7 - задръстен топлообменник; пад на налягане в системата; вътрешни датчици; нагревател;

E4 - пресостат високо налягане; задръстен топлообменник; външни датчици; външен мотор;

F1 - разменени фази; пропуск на фреон; външна платка; замърсени филтри;

F2 - твърде висока температура на

изхода на компресора или повреден датчик на изхода на компресора (малко

отклонение от показанието); комплекта външни датчици; недостиг на фреон; замърсени филтри;

Грешките **E1**, **E3** и **E4** индикират много големи отклонения от показанията на

сензорите - на късо или прекъснати, датчикът на външния топлообменник не се следи.

Всички датчици имат еднакви температурни характеристики само датчика на изхода на компресора е различен